


GEBRUIKSAANWIJZING E-BIKES

HOW TO USE OUR E-BIKES?



✓ STAP 1 / STEP 1

Zet de E-bike aan door op de aan/uitknop op het display te drukken.
Je ziet dan het display aangaan, waarop je gegevens kunt aflezen zoals de gereden kilometers, batterijstatus en het huidige ondersteuningsniveau.

Turn on your e-bike by pressing the on/off button on the display.
You will then see the display turn on, on which you can read data such as the kilometers ridden, battery status and the current support level.

✓ STAP 2 / STEP 2

Zet uw lamp aan/uit door 3 seconden op de + knop te drukken.
Turn your light on/off by pressing the + button for 3 seconds.

- ✓ De accu: De accu voedt de motor.
Laad de fiets na gebruik op door hem aan te sluiten op de elektrische poort.
The battery: The battery powers the motor.
Charge the bike after use by connecting it to the electric port.

- ✓ Actieradius: Op eco-stand kan de E-bike met een volle accu tussen de 50 en 100 km rijden, afhankelijk van factoren zoals gewicht, het terrein en het weer.
Range: In eco mode, the E-bike can travel between 50 and 100 km, depending on factors such as weight, terrain and weather.

- ✓ Voor aanvullende vragen of leuke fietsroutes; bel 070 511 9344
For additional support or exciting bike rides; call 070 511 9344

